

Winker- Blinkerrelais

Schaltung mit Winkern und Zusatzblinker vorn

Schaltplan mit **Classic-Style** Warnlichtschalter. Bei Verwendung eines anderen Warnlichtschalters ist Klemme „0“ gleichzusetzen mit Klemme „+“. Ein zusätzlicher Anschluß „31“ ist mit „49a“ zu verbinden (In diesem Falle darauf achten, daß keine Gehäusemasse angeschlossen ist!). Die Widerstände R sind nur in der 12V Ausführung erforderlich.

U1 - Blinker links | **J1** – Blinkrelais | **E1** – Blinkerschalter | **X1** - Winker links
U2 - Blinker rechts | **J2** - Winker- Blinkerrelais | **E2** – Warnblinklichtschalter | **X2** - Winker rechts
G – Bremslichtschalter | **T1** - Rücklicht links | **R** - Widerstand
K - Kontrolleuchte für Blinker | **T2** - Rücklicht rechts

